

Tankgebermontage- BE-Fuelsaver



Die Montage des BE-Fuelsaver kann auch über den Tankgeber erfolgen, wir empfehlen diese wenn bei PKW's die Zufuhr über den Tankstutzen durch ein Tankschloß, Sieb oder eine verschlungene Zuleitung verhindert wird. Der Tankgeber befindet sich allgemein unter der Rücksitzbank und ist leicht zugänglich, Fachwerkstätten oder Fachpersonal können den Einbau innerhalb von 15 Minuten durchführen



ACHTUNG: Der Aus- oder Einbau sollte bei geringem oder max. halb gefüllten Tankstand erfolgen damit kein Treibstoff bei Schrägstellung des Fahrzeuges überlaufen kann. Der BE-Fuelsaver kann einfach reingelegt oder an einem längeren Kabelbinder (20-30cm) befestigt und darüber wieder einfach entnommen werden. **Der BE-Fuelsaver muss sich am Tankboden befinden.**